

SIGNAL™ BLUE EZ SOLUPAK™

Indicateur bleu de modèle de jet dans les paquets solubles dans l'eau

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PRECISION
LABORATORIES™

DÉCLARATIONS DE PRUDENCE

Si un Conseil médical est nécessaire, ayez le récipient ou l'étiquette de produit à disposition. Lire l'étiquette avant utilisation. Évitez de respirer la poussière. Ne pas obtenir dans les yeux, sur la peau, ou sur les vêtements. Laver l'équipement de protection et bien travailler les vêtements après la manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Utiliser l'équipement de protection individuelle au besoin. Eliminer le contenu ou le contenant dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PREMIERS SOINS

- Si avalé:** Rincer la bouche. Que la personne sirote un verre d'eau si elle est capable d'avaler. **Ne pas provoquer de vomissements**, à moins que dit par un centre de contrôle de poison ou un médecin. Ne donnez rien à une personne inconsciente. Traiter symptomatiquement.
- Si dans les yeux:** Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez de rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Obtenir des soins médicaux conseils ou Attention.
- Si sur la peau:** Laver la zone affectée avec beaucoup de savon et d'eau. Utiliser de l'eau tiède si disponible. Si l'irritation cutanée se produit: Obtenir des soins médicaux conseils ou Attention.
- Si inhalé:** Déplacez la personne à l'air frais. Si la personne a de la difficulté à respirer, donnez de l'oxygène. Si vous ne respirez pas, donnez la respiration artificielle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SIGNAL EZ SoluPak(s) sont protégés par un emballage unique, imperméable à l'eau, revêtu d'une feuille de papier pour éviter les taches accidentelles lors de la manutention. SIGNAL EZ SoluPak(s) contient un indicateur de jet bleu concentré et temporaire formulé pour fournir une preuve visuelle de l'endroit où une application de pulvérisation a été faite.

SIGNAL élimine les déchets dus au chevauchement et au saut, alors qu'il indique une dérive et un dysfonctionnement mécanique.

SIGNAL EZ SoluPak(s) dissoudre rapidement dans la solution de pulvérisation et ne laisser aucun résidu dans le réservoir de pulvérisation.

MODE D'EMPLOI

Pour utilisation avec des pesticides homologués pour les produits agricoles, aquatiques, forestiers, industriels, municipaux, NONCROPLAND, les droits de passage, les gazon et autres usages appropriés.

Ouvrez la feuille-doublée sur le paquet pour distribuer le paquet (s) soluble dans l'eau. En maintenant la pochette sur la feuille, videz le SoluPak(s) dans le réservoir de pulvérisation. N'ajoutez pas de paquet sur la solution de pulvérisation.

TAUX D'UTILISATION

Chaque SIGNAL EZ SoluPak traitera efficacement approximativement 50 gallons de l'eau. Le taux d'application, le type de gicleur, la couleur de gazon, la taille de gazon et les conditions individuelles d'eau peuvent influencer des variations du taux ci-dessus.

MÉLANGE

En l'absence de recommandations spécifiques de mélange par le fabricant de pesticides de base, utiliser la procédure de mélange suivante:

1. Remplissez le réservoir de pulvérisation 1/2 plein de volume d'eau désiré.
2. En agitant, ajoutez le nombre approprié de SIGNAL EZ SoluPak(s) pour l'ensemble du volume de pulvérisation fini désiré.
3. Continuer à remplir le réservoir de pulvérisation à $\frac{3}{4}$ du niveau désiré.
4. Commencer à ajouter des pesticides SoluPak(s) sont dissoutes dans l'ordre suivant:
 - a. Pesticides secs de flowables et de granules dispersables.
 - b. Flowables.
 - c. Pesticides solubles dans l'eau.
 - d. Pesticides concentrés émulsifiables.
5. Ajouter des adjutants supplémentaires, si nécessaire.
6. Continuer l'agitation et terminer le remplissage du réservoir de pulvérisation au niveau désiré.

La température de l'eau et le degré d'agitation influenceront la dissolution et la dispersion des SIGNAL EZ SoluPak(s).

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

IMPORTANT: n'ouvrez pas le suremballage protecteur jusqu'à ce que vous ARE prêt à distribuer le SOLUPAK(s). l'humidité dissoudra le (s) SOLUPAK (s). Ne pas autoriser SOLUPAK(S) pour devenir mouillé jusqu'à ce qu'ils soient ajoutés au réservoir de pulvérisation. Toujours éliminer les rinçages et les garnitures d'aluminium, en conformité avec les réglementations locales, étatiques et fédérales.

CONDITIONS DE VENTE

Lire les informations contenues dans ce document avant d'acheter ou d'utiliser ce produit. Si le termes énoncés ne sont pas acceptables, retourner le produit non ouvert. Il est essentiel que ce produit soit utilisé et mélangé selon des indications de l'étiquette. Ni le fabricant ni le vendeur ne donnent aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite en ce qui concerne les résultats de l'utilisation de ce produit. L'acheteur et l'utilisateur assumment totalement les risques d'utilisation et /ou de manipulation. Precision Laboratories, LLC garantit que ce produit est raisonnablement apte à l'usage spécifié sur l'étiquette. Aucun agent ou représentant n'est autorisé à faire d'autres recommandation au sujet de ce produit. Des facteurs imprévus, échappant au contrôle de Precision's Laboratories empêchent l'élimination des risques entourant l'utilisation de ses produits chimiques. De tels risques comprennent, mais ne sont pas limités à, des dommages aux plantes et/ou cultures auxquelles le produit est appliqué, ou l'absence d'un contrôle complet, ou déviation du produit vers d'autres plantes ou cultures. De tels risques peuvent se produire même si le produit est convenablement utilisé, tel qu'indiqué sur l'étiquette et même si le mode d'emploi est respecté. Suivre les instructions attentivement. Le temps, le mélange, la méthode d'application, la météo et d'autres conditions sont des facteurs qui influencent l'utilisation de ce produit et sont hors de contrôle du vendeur. A l'exception des mesures applicables par la loi, le recours exclusif de l'utilisateur ou l'acheteur et la limite de responsabilité de l'entreprise ou tout autre vendeur pour toutes pertes, blessures ou dommages résultant de l'utilisation de ce produit, est le prix d'achat payé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit concernée.

Étiquette d'échantillon

SIGNAL et EZ SOLUPAK sont des marques de Precision Laboratories, LLC

© PRECISION LABORATORIES, LLC, Waukegan, IL 60085 USA

Pour une assistance technique de 24 heures lors de l'utilisation de ce produit aux États-Unis et au Canada, composez le: 1-800-323-8351

Pour le service d'urgence 24 heures lors de l'utilisation de ce produit aux États-Unis et au Canada,appelez CHEMTRAC: 1-800-424-9300

7/18

1429 S. Shields Dr., Waukegan, IL 60085

Téléphone: (847) 596-3001 Fax: (847) 596-3017

Service à la clientèle: (800) 323-6280

Messagerie: info@precisionlab.com

Site Web: www.precisionlab.com